

1. 其它设备： 1) 视频分离器

无视频输出 QHS-V4、V8	门口主机是否已有信号输出	门口机没有输出视频	在呼叫或监视状态下是否有3-5V的视频电压输出	必须在门口机工作状态下才能有视频输出
	门口机有视频出，但视频分离器没有输入	视频走线断或接线端子没有接触好	检查视频信号和视频线是否有短路现象	
	电源开关没有开启	当视频分离器没有电源将出现无输出	将电源开关开启	视频分离器的电源太低也会出现无视频输出
		排除以上故障以后还不能找到原因	替换设备检查	
有一路（户）没有输出	分配器有视频电压输出，但住户家里没有图像	视频分户线接反，或分户线开路	检查是否有视频信号或更正	
	接线端子没接好，或设备出现故障		将本户入户线接到另一个正常的端子上试查原因	